

ТАБЛИЦА 22.44. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ K_1 И K_2 НА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ВОЗДУХА

Температура воздуха t , °C	Поправочные коэффициенты на потери давления		Температура воздуха t , °C	Поправочные коэффициенты на потери давления	
	на трение K_1	на местные сопротивления K_2		на трение K_1	на местные сопротивления K_2
-30	1,15	1,2	60	0,91	0,88
-20	1,12	1,16	70	0,89	0,86
-10	1,09	1,11	80	0,87	0,83
0	1,05	1,07	90	0,85	0,81
10	1,02	1,03	100	0,83	0,79
20	1	1	125	0,8	0,74
30	0,98	0,97	150	0,77	0,7
40	0,95	0,94	175	0,74	0,66
50	0,93	0,91	200	0,7	0,62